

aanonsen Item number 48-703
EM703 SIZE: 115*213MM



Inne/ Ute/ Min og Maxtermometer med Vekkeklokke.

Virkeomr. inne : -10 til +50 grader

Virkeomr. ute : -50 til +70 grader

Nøyaktighet : +/- 1 grad

STILLE KLOKKEN

- Trykk "MODE/SET" knappen slik at den viser klokken.
- Hold "MODE/SET" til det blinker "24hr". Press MIN/MAX for å velge mellom visning av 12 eller 24 timer.
- Trykk "MODE/SET" en gang, HOUR blinker. Bruk MIN/MAX knappen for å justere klokken. Det samme gjøres for å stille minutt.
- Trykk MODE/SET for å returnere til normal visning.

STILLE ALARMEN

- Trykk "MODE/SET" til ALARM vises i displayet.
- Når timer blinker, trykk MIN/MAX for å sette ønsket tid. Gjenta for å stille minutter.
- Trykk MODE/SET for å returnere til vanlig visning. Alarmfunksjonen "åpnes" automatisk.

SLÅ PÅ/AV ALARM

- Hold ALARM-ON/OFF knappen inne i 3 sekunder for å sette alarm på eller av.

LESE MIN/MAX TEMPERATUR

- Trykk MAX/MIN knappen en gang, og maksimum temperaturen for både inne og ute vil vises.
- Trykk MAX/MIN knappen en gang til, og minimum temperaturen for både inne og ute vil vises.
- Trykk MAX/MIN igjen for å komme tilbake til normal visning.

NULLSTILLE MAX/MIN TEMPERATUR

- Når displayet viser Max eller Min temperatur, enten inne eller ute, trykk MODE/SET knappen for å "nullstille". Trykk MAX/MIN for å komme tilbake til vanlig visning.



7



Art 48-703

- *Utvendig føler med lang ledning.
- *Et stk AAA batteri medfølger