

ART.NR. 48-3019 VÆRSTASJON MED 3 SENDERE – TILLEGG TIL BRUKSANVISNING

Om noen av ute sendere ikke kobler seg til hovedenheten, er det mulig at kanalene på utedelene ikke er stilt riktig. Står alle på CH1 (Kanal 1), vil kun en utedelene kunne avleses på hovedenheten (innedelen).

Gjør følgende:

-Ta av lokket til batteriene – på alle tre utedeler.

-På høyre side – i batterirommet – finner du en knapp som heter «CH».

-(Du må ha batterier i) Sjekk at den første står på CH 1

-Så tar du utedel nr 2 – trykk deg frem til at displayet viser CH2

-Gjør det samme men den siste utedelen, men da trykk deg frem til CH 3

Dette burde løse problemet. Da vil du kunne lese av alle tre utedelene ved å trykke på «KANAL» på innedelen.