

ELEKTRONISK KJØKKENVEKT

Art 34-14008

SPESIFIKASJONER

- Kapasitet: 1g-5000g.
- Tara funksjon.
- Automatisk "av" funksjon.

KNAPPE FUNKSJONER

- ON/TARE knapp: Av/på og tara funksjon.
- UNIT knapp: Velger gram eller ounces.

BRUKSANVISNING

- Sett batteriene i batterirommet på undersiden
– 2stk. CR2032 lithium batterier.
1. Trykk "ON/TARE" knappen. Først vises "HELO" og etter noen sekunder "0" i displayvinduet.
 2. Trykk "UNIT" for å velge g-gram eller oz.-ounces.
 3. Plasser bollen på vekta – vekten vises i displayet.
 4. Trykk "ON/TARE" og "0" vises i displayet, hver ingrediens veies.
 5. Trykk "ON/TARE" i tre sekunder for å slå vekten av.

ERROR MELDINGER

- "EEEE" overbelastning
- "LOW" dårlig batteri
- "OUTZ" overbelastning/ustabil
- "OUTT" overbelastning/ustabil

www.aanonsen.info